



Guida rapida))

A. FIGURA DEL PRODOTTO E TASTI FUNZIONALI



FIG.1

B. CARICA DELLA BATTERIA



FIG.2

1. Prima di utilizzare GHOSTWAY per la prima volta, ricaricare completamente la batteria
2. Rimuovere il coperchio posteriore del GHOSTWAY agendo sul bottone nero posto sul retro e facendo scorrere il coperchio in avanti.
3. Inserire la batteria, in dotazione nella confezione del GHOSTWAY, avendo cura di rimuovere la pellicola di protezione dei contatti e richiudere il coperchio.
4. Collegare il cavo dell'alimentatore nella "Preso Caricabatteria" (vedi fig. 1 e 2).
5. Il LED verde si accenderà fisso indicando che la batteria è in carica.
6. La batteria risulterà carica nel momento in cui il LED verde si spegnerà.

C. INSTALLAZIONE ED ATTIVAZIONE DELLA SCHEDA SIM



FIG.3

1. Rimuovere il coperchio batteria del GHOSTWAY.
2. Rimuovere la batteria per accedere al vano della scheda SIM
3. Inserire la scheda SIM (contenuta come optional nella confezione) nell'apposito connettore prestando attenzione al riferimento (spigolo tagliato) così come indicato in fig. 3.
4. Inserire nuovamente la batteria nel vano e richiudere il coperchio.
5. Accendere il GHOSTWAY agendo sul tasto ON/OFF per almeno 3 sec.
6. GHOSTWAY inizierà la procedura di attivazione e prima connessione al sistema (server). La procedura di attivazione impiegherà diversi minuti in condizioni di segnale GPS e GSM validi (nota: le condizioni ottimali per l'attivazione e l'utilizzo di GHOSTWAY sono in ambienti aperti e non schermati). Durante la sequenza di attivazione GHOSTWAY deve prima collegarsi alla rete GSM (LED blu) e agganciarsi al segnale GPS (LED arancio). In questa prima fase i LED blu e arancione lampeggeranno alla ricerca del segnale GSM e GPS. Il processo di attivazione può considerarsi concluso solo dopo avere visto l'accensione fissa per qualche secondo del LED blu per due volte di seguito. Significa che GHOSTWAY ha trasmesso un primo SMS di configurazione e che il sistema (server) l'ha riconosciuto. Il LED verde lampeggerà ogni 3 sec indicando una condizione di normale funzionamento di GHOSTWAY.
7. Si può quindi procedere alla registrazione del GHOSTWAY come da paragrafo "D" o "E".

D. PRIMA REGISTRAZIONE DEL GHOSTWAY

E' possibile effettuare la Registrazione del GHOSTWAY tramite il **sito Internet** (vedi istruzioni qui di seguito) oppure direttamente da un cellulare (paragrafo "E").

Registrazione del GHOSTWAY tramite sito Internet

Nota: Prerequisito alla Registrazione è l'avvenuta attivazione del GHOSTWAY come da paragrafo C.

1. Tramite un computer collegarsi con il browser preferito (Internet Explorer, Firefox, Safari) al sito Internet con indirizzo <http://my.ghostway.it>
2. Apparirà la seguente schermata:

MyGHOSTWAY Login

Nome Utente:

Password:

Accedi

[Accedi](#) [Registra un nuovo Account](#) [Password dimenticata?](#) [Supporto](#)

3. Scegliere l'opzione " Registra un nuovo account" e compilare la seguente schermata con i dati richiesti:

MyGHOSTWAY **Registra un nuovo Account**

Attenzione: per effettuare la registrazione il vostro Ghostway deve avere la SIM inserita ed essersi connesso almeno una volta al server.
Fare riferimento al paragrafo C. della Guida Rapida.

Nome *

Cognome *

Nome Utente *

Email *

Password * (max 30 caratteri)

Conferma Password *

Imei *

Condizioni Generali di Contratto

Ho preso visione e accetto le "Condizioni Generali di Contratto" *
[Approvazione Clausole ex art. 1341 e 1342 C.C.](#)

Ho preso visione e approvo le "Clausole ex art. 1341 e 1342 C.C." *
[Informativa sulla Privacy](#)

Ho preso visione e accetto l' "Informativa sulla Privacy" *

Do il consenso a ricevere la newsletter

* campi obbligatori

Registrati

[Accedi](#) [Registra un nuovo Account](#) [Password dimenticata?](#) [Supporto](#)

Nome e Cognome: nome e cognome dell'utente GHOSTWAY.

Nome Utente: un nome facilmente utilizzabile per identificare l'utenza e poter accedere all'Area Riservata.

Email: un indirizzo valido email dell'utente.

Password: una password scelta dall'utente per poter accedere all'Area Riservata (max. 30 caratteri, maiuscole/minuscole).


Conferma Password: confermare la Password precedentemente scelta.

IMEI: numero di 15 cifre identificativo del dispositivo mobile acquistato. Questo numero é indicato sull'etichetta esterna della confezione oppure sull'etichetta di prodotto (vano batteria).

4. Confermare di aver preso visione ed accettato le "Condizioni Generali di Contratto", le "Clausole ex art. 1341 e 1342 C.C." e l'"Informativa sulla Privacy" attivando le 3 caselle apposite.

Fare clic su **"Registrati"**.

Se la procedura è stata eseguita in modo regolare e la registrazione completata con successo, apparirà la seguente schermata:



GHOSTWAY è **stato registrato** con successo ed è pronto per l'utilizzo. Riceverete una e-mail di avvenuta registrazione.

Selezionando **"Accedi"** si ritornerà alla schermata di Login che vi permetterà di accedere all'Area Riservata inserendo **"Nome Utente"** e **"Password"** da voi prescelti.

Nell'Area Riservata troverete la documentazione necessaria, che vi permetterà di utilizzare in modo efficace tutte le applicazioni disponibili per GHOSTWAY.

Errore nella procedura di registrazione:

Nel caso in cui durante la procedura di registrazione si incontri un errore, avremo come risposta la seguente schermata:

MyGHOSTWAY **Registra un nuovo Account**

Per favore correggi i seguenti errori
Imei: Questo campo è obbligatorio.
Attiva la casella per accettare: Devi acconsentire all'informativa sulla Privacy per finalizzare la registrazione

Attenzione: per effettuare la registrazione il vostro Ghostway deve avere la SIM inserita ed essersi connesso almeno una volta al server.
Fare riferimento al paragrafo C. della Guida Rapida.

Nome *

Cognome *

Nome Utente *

Email *

Password *

Conferma Password *

Imei *

Condizioni Generali di Contratto

Ho preso visione e accetto le "Condizioni Generali di Contratto" *
Approvazione Clausole ex art. 1341 e 1342 C.C.

Ho preso visione e approvo le "Clausole ex art. 1341 e 1342 C.C." *

Informativa sulla Privacy

Ho preso visione e accetto l' "Informativa sulla Privacy" *

Do il consenso a ricevere la newsletter

* campi obbligatori

[Accedi](#) [Registra un nuovo Account](#) [Password dimenticata?](#) [Supporto](#)

Sarà necessario correggere i campi che verranno indicati come errati e sottoporre nuovamente la richiesta di Registrazione. Se il problema persiste, utilizzare l'area di **"Supporto"** presente nella parte bassa del Modulo di Registrazione per contattarci.

E. REGISTRAZIONE DEL GHOSTWAY TRAMITE CELLULARE

Per effettuare la Registrazione del GHOSTWAY tramite cellulare sarà necessario inviare un SMS al numero **3399948610** seguendo la procedura qui descritta:

Nota: Prerequisito alla Registrazione è l'avvenuta attivazione del GHOSTWAY come da paragrafo C.

1. Inviare un semplice SMS di testo scrivendo:
RG 111222333444555

La stringa di 15 numeri che segue il testo **RG** é il numero di **IMEI** identificativo del dispositivo mobile acquistato, indicato sia sull'etichetta esterna della confezione che sull'etichetta di prodotto (vano batteria).

2. Le possibili risposte al messaggio SMS sono:

a) In caso di Registrazione del primo GHOSTWAY:
**Nuovo Account Creato per 111222333444555:
utente 12345: password 1234**

Con i dati ricevuti di utente e password sarà possibile accedere via Internet all'Area Riservata,
indirizzo <http://my.ghostway.it>

b) In caso di GHOSTWAY aggiuntivo: **Ghostway
111222333444555 Collegato al tuo Account: 12345**

c) In caso di IMEI non riconosciuta o già registrata:
"Imei non trovata" oppure "Imei già registrata"

3. Se la procedura di registrazione é andata a buon fine, GHOSTWAY é pronto per essere utilizzato e programmato sia attraverso telefono cellulare che via WEB (internet).

